

FDV- DOKUMENTASJON

Modell serie

Mie Stav baderomsmøbler

- Fronter
- Sideplater
- Midtbord

Illustrasjonsbilde:



KOMPONENTER & TILKOBLING

Baderomsmøbler er beregnet for innendørs bruk.

Skrog er bygd av materialer som er produsert etter den europeiske norm E1. Det vil si at de er testet og godkjent i henhold til gjeldende miljø- og tekniske krav.

Fronter er produsert i 20mm finerbelagt kryssfiner
Sideplater og midtbord er produsert i 15mm finerbelagt kryssfiner.

MONTERING

Monteres i samsvar med medfølgende manual.
Installasjonen utføres med hjelp av fagmann.

FDV- DOKUMENTASJON

TEKNISK DATA

Fargekode:

Lys eik	se fargeprøve
Sort matt	se fargeprøve
Valnøtt	se fargeprøve

DRIFT & VEDLIKEHOLD

Tre finer pleie og vedlikehold

Tre er et levende materiale og kan dermed variere i farge og struktur. I takt med at treet utsettes for lys, vil fargen modnes og endre glød. En variasjon i struktur og farge på fronter og gavler er ikke reklamasjons-berettiget.

Vanlig rengjøring

Vask regelmessig med en lett fuktig, myk, løfri klut. Tørk av med en tørr, myk klut i retning av tre fibre. Søl bør umiddelbart tørkes opp med en fuktig klut.

Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, blekemidler, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!

En gang i måneden

Rengjør overflaten med en myk klut fuktet med vann og et mildt universalrengjøringsmiddel. Tørk av overflaten i retning av tre fibre for å fjerne skitt og fingeravtrykk. Tørk av med en ren, tørr klut.

To ganger i året

Alle treslag krever behandling dersom det skal være resistent mot smuss, vann eller annen fuktighet. Påfør møbelpolish av god kvalitet med en myk klut. Ikke bruk aerosoldrevne rengjøringsmidler eller poleringsmidler. Bruk heller ikke polermidler som inneholder voks eller slipemidler.

Følgende fremgangsmåte anbefales:

- Overflaten tørkes for støv med en hardt oppvridd klut, så den fremstår ren.
- Vent 5 – 10 min til overflaten er tørr.
- Ta oljen på en bomullsklut (den skal være god og våt). Påfør oljen i et tynt lag med sirkulerende bevegelser så den blir gnidd godt ned i alle porer.

- Overflaten bør hvile i 3-5 minutter og tørk deretter med en tørr klut, først i sirkulerende bevegelser, og avslutt med å tørke på langs av årene så den fremstår tørr på overflaten. Overflaten vil nå fremstå gyllen.
- Overflaten bør hvile i henhold til anbefaling fra leverandør og tørk med husholdningspapir på langs av årene. Det er viktig at det ikke brukes fargede papirkluter da de kan gi flekker.
- Det er viktig at det ikke er oljerester igjen på overflaten da det på sikt gir en klisset overflate.

ANVISNING FOR DEPONERING

Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

AVFALLSTYPER

Emballasje - papp
Produkt - Treavfall

REKLAMASJONSVILKÅR

VikingBad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikkfeil.

TEKNISK SERVICE

VikingBad AS, service avdeling.

service@vikingbad.no

PRODUSENT/IMPORTØR

VikingBad AS
Østerskogen 35, NO-4879 Grimstad
Postboks 96, NO-4891 Grimstad

post@vikingbad.no



VikingBad AS er
sertifisert miljøfyrtårn.
Sertifikat nr. 3822