

VIKINGBAD

# VEILEDNING

## SpaFrog Floating System



# PLEIEMIDDELVEILEDNING

## Oppstart og nypåfylling

1. Tilsett 85ml No Scale når badet fylles opp.
2. Når filtreringen starter, tilsett 30ml Bright & Clear.
3. Test vannets alkalitet med teststrips og reguler om nødvendig med Alka Up eller Alka Down. **Korrekt nivå er mellom 80-120mg/l**
4. Sjokkbehandle vannet ved å tilsette følgende:

Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
6 stk SunWac 9	3 stk SunWac 12	21ml MiniChlor

**Merk:** Vent til klornivået er mellom 1,0 - 3,0 mg/l før bading

**OBS!** La alltid lokket være åpent i 20 minutter ved kloring slik at det høye klornivået ikke skader skallet, lokkets underside eller andre komponenter

5. Når vannet er varmet opp til ønsket temperatur måles vannets pH-verdi. Bruk DPD-tester for nøyaktig måling. Reguler med pH Up eller pH Down slik at nivået blir mellom 7,0 - 7,4
6. Når alle nivåer er ok kan man sette inn SpaFrog® patroner. Mineralpatronen skal stå med full åpning, mens brominpatronen skal åpnes for fullt de første 24 timer. Deretter må man justere åpning på brominpatron etter behov (Normalt mellom 3 og 5)

## Før bading

**Det er viktig å vaske seg godt før bading.** En person som ikke har vasket seg vil forurense badet 200 ganger mer.

## Etter bading

Tilsett et av følgende alternativer etter bading:

Alternativ 1 (klorfritt)	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4
17,5ml SpaChock	4 stk SunWac 9	2 stk SunWac 12	10ml MiniChlor

Kontroller alltid brominnivået dagen etter bruk for å forsikre at dette er mellom 1,0 - 2,0 mg/l og juster åpning etter behov (dersom man ikke får regulert brominnivået er patronen mest sannsynlig tom og må byttes).

**VIKINGBAD**

Versjon 1.04.2024

# VEDLIKEHOLD

## Ukentlig vedlikehold

1. Tilsett **40ml** No Scale og **25ml** Bright & Clear
2. Kontroller pH-, bromin- og alkalitetsnivået

**Alkalitetsnivå**    **80 - 120 mg/l**

**pH-nivå**            **7,0 - 7,4**

**Brominnivå**        **1,0 - 2,0**

3. Juster brominnivået ved å regulere åpningen på brominpatronen. Om nivået ikke kan justeres er patronen mest sannsynlig tom og må byttes.
4. Sjokkbehandle vannet med et av følgende alternativer:

Alternativ 1 (klorfritt)	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4
50ml SpaChock	6 stk SunWac 9	3 stk SunWac 12	21ml MiniChlor

**OBS! La alltid lokket være åpent i 20 minutter etter sjokkbehandling**

## Hver 14. dag

### Filterrens

Skyll filteret og plasser det i et kar/bøtte med vann tilsatt Filter Cleaner. Skyll filteret grundig før det tas i bruk igjen. Vikingbad anbefaler at man har to sett med filter, slik at man har ett sett i bruk og ett sett som står klar til bruk.

## Periodisk vedlikehold

Det anbefales å skifte ut vannet 2-4 ganger årlig, dette vil være avhengig av bruk. Før vannet tømmes tar man ut filteret og tilsetter 500ML Biofilm Cleaner. Start pumpene og la den stå og kjøre i ca. 30 minutter. Etter dette tømmes badet og skylles rent. Fyll opp badet og kjør alle massasjepumper i noen minutter. Tøm ut skyllevannet. Vikingbad anbefaler også å vaske overflaten med Cleansing Cream og polere skallets overflate med Beauty Polish før nytt vann tilføres. Før nypåfylling kan filteret settes tilbake.

# VIKINGBAD

Østerskogen 35,  
4879 Grimstad  
Tlf: 370 90 600  
post@vikingbad.no  
vikingbad.no



FORHANDLER:



Sertifikat nr: 3822