






INSTALLASJONSVEILEDNING




Vikingbad Baderomsmøbel Eli Skrog 50-120 cm



ANBEFALTE VERKTØY



DELER




OBS! Vikingbad AS tar forbehold om at baderomsmøbelet monteres slik det er beskrevet og illustrert i denne installasjonsveiledningen.

Det er montørens ansvar å sikre korrekt og forskriftsmessig innfesting tilpasset veggtype og bærekonstruksjon. Etter montering, og ved normal bruk over tid, kan det være nødvendig å kontrollere og etterstramme skruer og festepunkter for å sikre stabilitet og sikker funksjon.


Avvik fra installasjonsveiledningen eller manglende vedlikehold/etterstramming dekkes ikke av garantien.

Eks: ADA Thin - 18mm servant skal topp veggfeste monteres 757mm over gulv

Bredde skrog:	50cm	60cm	80cm	90cm	100cm	120cm
Mål B:	410mm	510mm	710mm	810mm	910mm	1110mm




DEMONTER SKUFFER FRA SKROGET



NB!
Gjennta steg
over på
alle skuffer


INSTALLER SKROG PÅ VEGG




ALTERNATIV 1

Ved bruk av vegghengslser (anbefalt)

1. Før skrog inn mot vegg over veggbrakett
2. Slipp skrog ned slik at justerbart vegghengsle fester i veggbrakett



1. Juster høyden på vegghengsle for å sikre at skrog monteres i vater
2. Stram vegghengsle slik at skrog festes mot vegg.



INSTALLER SKROG PÅ VEGG


ALTERNATIV 2

Skrue kabinett i toppvange


Ved manglende spikerslag "Alternativ 1" eller for ekstra sikring.
Monteringshøyde på skrog skal være 850mm - minus høyde på servant.
1 stk skrue pr hjørnebrankett
+ 2 stk skrue i vangen

OBS! Vikingbad AS tar forbehold om at baderomsmøblet (og speilet) monteres med medfølgende branketter slik det er beskrevet i denne installasjonsveiledningen. Feilmontering eller ukorrekt innstramming kan føre til at skuffene ikke står vann- og/eller loddrett og blir vanskelig å innjustere.

Avvik fra installasjonsveiledningen dekkes ikke av garantien.




MONTER SERVANT




OBS! Vikingbad AS tar forbehold om at baderomsmøblet (og speilet) ikke limes fast til veggen. Det vil være kundens ansvar dersom baderomsmøbelet (eller speilet) må tas ned igjen om man limer produktet fast til veggen.


MONTER SKUFF




LØSNE SKUFFEFRONT



3-VEIS JUSTER SKUFFEFRENT



- 1: Juster dybde $\pm 1,5\text{mm}$
- 2: Juster sideveis $\pm 0,5\text{mm}$
- 3: Juster høyde $\pm 1,5\text{mm}$



VEDLIKEHOLD

Under følger generelle vedlikeholdsinstrukser for å holde produktet vedlike:

- ✓ Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler beregnet for badrom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks. skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skureeffekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin, kaustisk soda og ammoniakk (salmiakk) må ikke brukes!

REKLAMASJONSVILKÅR

Vikingbad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjonsfeil.

VED REKLAMASJON / SERVICE

Arbeid dekket av Vikingbad AS:

- ✓ Transport tur/retur til kunde.
- ✓ Selve servicearbeidet med reservedeler/ reklamasjonsproduktet.
- ✓ Gjenmontering og silikonering.

HVA ER IKKE DEKKET AV FORBRUKERKJØPSLOV ELLER REKLAMASJON:

- ✓ Feil som følge av fysisk skade eller ytre påvirkning
- ✓ Feil/skader som følge av feil montering/tilkobling/repasjoner/endringer av uautorisert personell eller bruk av ikke-originale reservedeler i forbindelse med service/repasjon.
- ✓ Kostnader som Vikingbad AS ikke er direkte skyld i, som f.eks. tap av fortjeneste eller annen skade på person/eiendom.
- ✓ Skade/feil på produktet som skyldes feil bruk eller som er i strid med prosedyrer beskrevet i denne brukermanualen.
- ✓ Skader forårsaket av kraftig UV-stråling, f.eks. fra et solarium som er plassert rett ved produktet
- ✓ Skraper/riper i overflaten ansees som vanlig slitasje.
- ✓ Skader oppstått grunnet bruk av ikke-anbefalte vaskemidler. Eks syrer og vaskemidler med slipende effekt
- ✓ Vikingbad AS fraskriver seg ansvaret for kostnader i forbindelse med reklamasjoner, service eller annet utover selve produktet.

VIKTIG MED TANKE PÅ REKLAMASJON:

Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig. Dersom fliser, toalett, badromsmøbler eller lignende må demonteres eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper. Tid serviceperson bruker for å gjøre produktet tilgjengelig for service/reklamasjon inngår ikke i garanti og faktureres etter timepris.

GARANTI GJELDER KUN SAMMEN MED GYLDIG KVITTERING OG/ELLER SERIENUMMER I DET LAND PRODUKTET ER KJØPT.

Denne brukermanualen og innholdet kan endres uten varslings. Selv om Vikingbad AS har utarbeidet brukermanualen så nøyaktig som mulig, vil ikke Vikingbad AS være økonomisk ansvarlig for tap og skader som følge av feilaktig installasjon, service eller bruk.

Vikingbad AS tar også forbehold om produktendringer og trykkfeil i brukermanualen.